

Montage van de uitlopen

Benodigdheden

- Uitloop
- PVC-lijm (tube 15 ml)
- Gatenboor
- Grof schuurpapier
- Reinigingsmiddel / ontvetter

Controleer de lengtemaat van de goot en lees onderstaande handleiding en opmerkingen eerst door alvorens te beginnen met de montage.

- A. Zoek de goot (1) die voor u van toepassing is.
 Boor een gat in de bodem van de goot, de diameter van het gat staat aangegeven bij juiste gootmodel.
 Kies de hartafstand aan de hand van uw gekozen type goot.
 Bij de typen 180, 190 en 200 staat er bovendien een kraslijn in de goot waar de afvoer aangeboord dient te worden.
- B. Schuur de onderkant van de rand(2) van de hemelwaterafvoer(3) en het overeenkomstig contactvlak(4) van de goot met grof schuurpapier om een betere hechting van de lijm te krijgen. Maak voorgenoemde vlakken vervolgens stof- en vetvrij. Druk voor de 250/280-serie de wartel door het geboorde gat in de bodem. Spuit de lijm op het contactvlak van de hemelwaterafvoer. Plaats de hemelwaterafvoer in het ronde gat van de goot(1) en verkrijg een goede doorvloeiing van de lijm door kortstondig een duwende en draaiende beweging te maken (in één richting). Draai de wartel stevig aan, zodat de lijm onder druk kan uitharden.
- C. Herhaal bovenstaande stappen voor elke hemelwaterafvoer.

Mocht u vragen hebben, bel dan Polytech (0599) 417 444

Aan deze instructie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.

